Rollei
since 1920

Rollei **Selfie Stick**

User Guide

for German, English, French



PRODUKTSPEZIFIKATION

Max. Last	0,5 kg
Länge im ausgezogenen Zustand	305-945 mm
Haltebereich	52-85 mm
Hauptmaterial	Aluminium
Abschnitte	4
Gewicht	185 g
Akkukapazität	60 mAh
Betriebsstrom	3,5 mA
Betriebsspannung	3,7-4,2 V
Ruhestrom	0,3 mA
Ladespannung	5 V
Ladezeit*	1 Stunde
Standby-Zeit	über 100 Stunden
Serienaufnahmekapazität	über 500 Aufnahmen
Unterstützte Systeme	IOS 5.0 oder höher Samsung Android 2.3.6 oder höher
Hauptfunktion	drahtlose Selfie-Aufnahmen mit Smartphones

*Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Leuchte.

- Bluetooth 3.0, geringer Energieverbrauch, hohe Geschwindigkeit ohne Verzögerung
- Kompatibel mit Android- und IOS-Systemen
- Keine Installation einer App erforderlich, direkt nach dem Anschluss betriebsbereit
- Eine Kombination aus Selfie-Stick und Fernbedienung
- Auch ohne das Smartphone am Selfie-Stick zu befestigen, sind Aufnahmen in einem Bereich von 10 Metern (ohne Hindernisse) möglich.
- Mit 4 Funktionstasten: Ein-/Ausschalttaste, Bluetooth-Verbindungstaste, Aufnahmetaste, Systemauswahltaste Android/IOS
- Mit eingebautem, wiederaufladbarem Lithium-Akku
- Bei vollständiger Aufladung kann das Gerät in der Regel 100 Stunden lang benutzt werden.





BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalttaste: Die Ein-/Ausschalttaste kurz drücken. Wenn die Anzeige blau leuchtet, ist der Selfie-Stick im Standby-Modus.
2. Bluetooth-Verbindungstaste: Die Verbindungstaste kurz drücken. Die Anzeige leuchtet daraufhin blau und der Selfie-Stick ist im Verbindungsmodus. Anschließend die Bluetooth-Funktion in Ihrem Smartphone aktivieren und nach „Rollei Selfie Stick“ suchen. Nun können die beiden Geräte automatisch verbunden werden. Nach dem erfolgreichen Aufbau der Verbindung erlischt die Bluetooth-Anzeige.
3. Systemauswahltaste: Nachdem die Bluetooth-Verbindung aufgebaut wurde, wählen Sie das System Ihres Smartphones aus, indem Sie die rechte bzw. die linke Seite der Systemwahltaste Android/IOS drücken.
4. Aufnahmetaste: Wenn Smartphone und Selfie-Stick über Bluetooth verbunden sind, den Kamera-Modus öffnen, um zu bestätigen, dass Selfie-Stick und Smartphone das gleiche System nutzen. Danach die Aufnahmetaste des Selfie-Stick drücken, um Fotos zu machen.
5. Tipps: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, nachdem Bluetooth bereits installiert wurde, werden der Selfie-Stick und das Smartphone automatisch miteinander verbunden. Wenn Smartphone A erfolgreich über Bluetooth verbunden wurde, Sie jedoch zu Smartphone B wechseln wollen, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste an dem Selfie-Stick für 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Bluetooth-Anzeige zu blinken beginnt, ist der Selfie-Stick im Verbindungszustand.
6. Wird der Selfie-Stick länger als 3 Minuten nicht benutzt, wechselt sie in den Ruhemodus. Eine beliebige Taste drücken, um das Gerät aus dem Ruhemodus zu holen.
7. Wenn das Gerät nicht mehr benutzt werden soll, die Ein-/Ausschalttaste für 3 Sekunden gedrückt halten, um es abzuschalten.
8. Den Akku des Produkts über einen PC aufladen.
   Während der Akku geladen wird, leuchtet die Anzeige rot. Nach Abschluss des Akku-Ladevorgangs erlischt die Leuchte.

HINWEISE

1. Das Produkt nicht mit chemischen Lösungsmitteln abwischen.
2. Keine säurehaltigen Stoffe oder Lacke auf das Produkt bringen.
3. Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer platzieren.
4. Keinen Druck oder Stöße auf das Produkt ausüben.

Dieses Produkt unterstützt die Systeme IOS 5.0 oder höher sowie Samsung Android 2.3.6 oder höher. Android ist ein Open-Source-System, weshalb manche Smartphone- oder Flachbildschirmmodelle die Aufnahmefunktion über den Selfie-Stick nicht nutzen können.



PRODUCT SPECIFICATION

Max Load	0.5 kg
Extended Length	305-945 mm
Hold Range	52-85 mm
Main Material	Aluminum
Section	4
Weight	185 g
Battery Capacity	60 mAH
Working Current	3.5 mA
Working Voltage	3.7-4.2 V
Standby Current	0.3 mA
Charging Voltage	5 V
Charging Time	1 hour*
Stand-by Time	above 100 hours
Continuous Shooting Time	above 500 times
Support System	IOS 5.0 or above, Samsung Android 2.3.6 or above
Main Function	wireless smartphone selfie picture

*When the device is charging the indicator will be red. When it is fully charged the light will go out

- Bluetooth 3.0, low power consumption, high speed no delay
- Compatible with Android and IOS system
- No need to install an APP, after connecting it can be used
- An integration of selfie stick and remote control
- Even if the smartphone is not mounted on the selfie stick it is possible to make pictures with a distance of 10 meters (in the case of no barriers).
- With 4 function key: Power On/Off Key, Bluetooth Pairing Key, Picture Key, Android/IOS System Switch Key
- With built-in rechargeable lithium battery
- When the device is fully charged it can generally be used for 100 hours.



MANUAL INSTRUCTION

1. Power On/Off Key: Press the Power On/Off Key shortly. When the indicator is blue the selfie stick is in stand-by mode.
2. Bluetooth Pairing Key: Press the Pairing Key shortly. Then the indicator will be blue and the selfie stick is in pairing mode. Then activate bluetooth in your smartphone and search for „Rollei Selfie Stick". Then both devices can be automatically connected. After the devices are paired successfully, the bluetooth indicator will turn off.
3. System Switch Key: When bluetooth pairing is finished, choose the system of your smart-phone by pressing either the left side or the right side of the Android/IOS System Swith Key.
4. Picture key: When the smartphone and the selfie stick are connected via bluetooth, open the camera mode to confirm that the selfie stick and the smartphone use the same system. Afterwards press the Picture Key of the selfie stick to take pictures.
5. Tips: If the device is powered on when bluetooth has been already installed the selfie stick and the smartphone are automatically paired when you connect them. If smartphone A is paired successfully via bluetooth, but you like to change to Smartphone B, please press the Power On/Off Key of the Selfie Stick for 3 seconds. Afterwards the bluetooth indicator is flashing the selfie stick is on pairing state.
6. If you don't use the selfie stick within 3 minutes it will go into the sleep mode. Please press any key to get the device out of the sleep mode again.
7. If the device is not be used please press the Power On/Off Key for 3 seconds to switch the power off.
8. Use a PC to recharge the battery of the product.
   When the battery is charging the indicator light is red. When the battery is fully charged the light will go out.

ANNOUNCEMENTS

1. Do not wipe the product with chemical solvent
2. Do not splash strongly acidic reagent or paint on the product.
3. Do not put the product in high temperature place or put into fire.
4. Do not squeeze or hit the product.

This product supports system of IOS 5.0 or above, Samsung Android 2.3.6 or above. Android is an open source system, therefore some smartphone or flat-screen models cannot use selfie stick picture function





SPÉCIFICATIONS PRODUITS

Charge max.	0,5 kg
Longueur étendue	305-945 mm
Portée	52-85 mm
Matériau principal	Aluminium
Sections	4
Poids	185 g
Capacité de batterie	60 mAh
Courant de fonctionnement	3.5 mA
Tension de fonctionnement	3.7-4.2 V
Courant en veille	0.3 mA
Tension de charge	5 V
Temps de charge	1 heure*
Temps de veille	plus de 100 heures
Nombre de prises continues	plus de 500 fois
Système compatible	iOS 5.0 ou plus Samsung Android 2.3.6 ou supérieur
Fonction principale	accessoire smartphone sans-fil pour selfie




*Lorsque l'appareil est en charge le voyant s'allume en rouge.
Une fois chargé, le voyant s'éteint

- Bluetooth 3.0, faible consommation énergétique, haute vitesse sans délai
- Compatible avec les systèmes Android et iOS
- Pas besoin d'installer d'app, peut être utilisé après le raccordement
- Intégration du bâton à selfie et de la télécommande
- Même si le smartphone n'est pas monté sur le bâton à selfie, il est possible de prendre des photos depuis une distance de 10 mètres (sans obstacle).
- Avec 4 fonctions clés : Touche marche/arrêt, touche d'appariement Bluetooth, touche photo, touche de sélection du système Android/iOS
- Avec batterie rechargeable au lithium
- Lorsque l'appareil est complètement chargé il peut être utilisé pendant 100 heures.





MANUEL D'UTILISATION

1. Touche marche/arrêt : pressez la touche marche/arrêt rapidement. Lorsque le voyant est bleu, le bâton à selfie en est mode veille.
2. Touche d'appariement Bluetooth : pressez la touche d'appariement rapidement. Le voyant passe au bleu et le bâton à selfie en mode appariement. Puis activez le Bluetooth sur votre smartphone et recherchez le « Rollei Selfie Stick ». Les deux appareils peuvent alors être automatiquement connectés. Une fois l'appariement effectué, le voyant d'appariement s'éteint.
3. Touche de sélection du système : une fois l'appariement Bluetooth terminé, choisissez le système de votre smartphone en pressant le côté gauche ou droite de la touche de sélection du système Android/iOS.
4. Touche photo : lorsque le smartphone et le bâton à selfie sont connectés via Bluetooth, ouvrez le mode caméra pour confirmer que le bâton à selfie et le smartphone utilisent le même système. Puis pressez la touche photo du bâton à selfie pour prendre des photos.
5. Conseils : si l'appareil est allumé alors que le Bluetooth a déjà été configuré, le bâton à selfie et le smartphone sont automatiquement appariés lorsque vous les connectez. Si le smartphone A est apparié avec succès via Bluetooth, mais vous souhaitez utiliser le smartphone B, veuillez presser la touche marche/arrêt du bâton à selfie pendant 3 secondes. Le voyant Bluetooth clignote alors sur le bâton à selfie pour indiquer l'appariement.
6. Si vous n'utilisez pas le bâton à selfie pendant 3 minutes, celui-ci entre en veille. Veuillez presser une touche quelconque réactiver l'appareil.
7. Si l'appareil ne doit pas être utilisé, veuillez pressez la touche marche/arrêt pendant 3 secondes pour l'éteindre.
8. Utilisez un PC pour rechargez la batterie de l'appareil.
   Lorsque la batterie est en charge le voyant s'allume en rouge. Une fois chargée, le voyant s'éteint.

ANNONCES

1. Ne nettoyez pas le produit avec un solvant chimique.
2. N'éclaboussez pas de réactif acide ou de peinture sur l'appareil.
3. Ne placez pas le produit dans un endroit à température élevée.
4. Ne serrez pas et ne frappez le produit.

Ce produit est compatible avec iOS 5.0 ou plus, Samsung Android 2.3.6 ou supérieur. Android est un système open source, certains modèles de smartphone ou d'écran plat peuvent ne pas utiliser la fonction de bâton de selfie.



Service:
Rollei Service Germany
Denisstraße 28a
D-67663 Kaiserslautern
Hotline +49 (0)6 31/3 42 84 49

Distribution:
RCP Technik GmbH & Co. KG
Tarpen 40/Gebäude 7b
D-22419 Hamburg
www.rollei.com

Subject to technical changes!